

Het gebruik van de treeplank

Bij inzameling mag nooit aan de buitenzijde van de wagen (bijv. achterop belading en op opstap cabine) meegereden worden. Wel kunt u de treeplanken gebruiken, als u zich aan de volgende regels houdt:

- Houd u met twee handen vast aan de handgrepen als u op de treeplank staat.
- Gebruik de treeplank alleen om op te staan (dus niet zitten).
- Nooit uw hoofd of andere lichaamsdelen 'buiten' het rijdende voertuig steken, als u op een treeplank staat.
- Ga nooit met meerdere mensen op één treeplank staan. Een treeplank met de bijbehorende handgrepen is bedoeld voor één persoon.
- Ga nooit op de rand van de bak zitten of staan (ook niet met één voet).
- U mag niet op de treeplank staan:
 - als de wagen achteruit rijdt;
 - als de wagen harder rijdt dan 30 km per uur;
 - bij langere afstanden (>100 meter), bv. als je naar een andere wijk rijdt.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Lichamelijke belasting

Denk bij het oppakken van de papierstapels en dozen aan uw rug. Til rustig en houd uw rug zoveel mogelijk recht. Gebruik vooral uw buik- en beenspieren. Til grote en/of zware stapels/dozen altijd met z'n tweeën.



Praktische tips

- Laad de persruimte nooit te vol. Te veel papier kan het mechanisme niet verwerken.
- Probeer grote stukken (grote dozen etc.) onder in de persruimte te gooien.



Dit is absoluut VERBODEN:



Het is verboden om op de instortrand te zitten!



Het is verboden om spullen uit de persruimte te halen!



Het is verboden om onder de geopende laadklep te komen!



Het is verboden om met twee of meer personen op een treeplank te staan!



Het is verboden om in de persruimte te komen!

Zo handelt u bij een ongeval

- Let op uw eigen veiligheid. Draag de voorgeschreven veiligheidskleding.
- Bescherm de veiligheid van anderen en van de omgeving.
- Handel volgens de instructies op de (rood-gekleurde) Eerste Hulp Instructie kaart.
- Markeer de plaats van het ongeval. Tref de noodzakelijke maatregelen voor het overige verkeer.
- Afhankelijk van de ernst van het ongeval zo snel mogelijk eerste hulp inschakelen: Bel 112 of laat iemand anders 112 bellen. De hulp komt indien mogelijk ter plaatse.
- Bied, indien mogelijk, hulp aan slachtoffer(s).

Veiligheidsinstructie

Voor leden van verenigingen die oud papier en karton inzamelen met een kraakperswagen



Welkom

Reinigingsdiensten Rd4 heet u van harte welkom als partner bij het inzamelen van oud papier. Als ondersteuning hierbij reiken wij u deze instructie uit, waarin afspraken, regels en plichten staan over uw veiligheid en die van uw collega's.

Rd4 stelt voor het inzamelen van oud papier een kraakperswagen ter beschikking, die het oud papier gedurende het beladen verplaatst en gelijktijdig samenperst. Bij ondeskundig of ondoordacht gebruik kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. Om risico's tot een minimum te beperken, zijn er in de Arbeidsomstandighedenwet de in deze folder genoemde eisen gesteld die de veiligheid van u als papierbelader en uw directe omgeving, zoals uw collega's, moeten waarborgen.

Lees deze folder dan ook aandachtig en maak u vertrouwd met alle instructies.

Belader

Veiligheid is voor u, als onervaren belader, een bijzonder aandachtspunt. Aan het voertuig is veel gedaan om de veiligheid te verhogen, zoals verder in deze instructie is omschreven. Maar ook uw hulp en verantwoording is onontbeerlijk. Aan de beladers worden daarom de volgende eisen gesteld:

- Beladers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
- Beladers moeten over het voertuig en de risico's bij het papier inzamelen geïnstrueerd zijn. Elke belader die een veiligheidsinstructie door Rd4 heeft gevolgd, wordt geregistreerd bij Rd4. Alleen geïnstrueerde vrijwilligers mogen aan de inzameling deelnemen.
- Beladers moeten een zichtbaar en signalerend kledingstuk dragen (geel veiligheidsvest).
- Beladers dienen zich strikt te houden aan de verstrekte veiligheidsinstructie en de instructies en opdrachten van de chauffeur.

Als aan de bovenstaande eisen niet wordt voldaan of de instructies niet worden nageleefd, dan zal de chauffeur van Rd4 de inzameling stoppen.

Verplicht voor u als belader:

- ✓ Veiligheidsvest
- ✓ Stevige (veiligheids-)schoenen
- ✓ Werkhandschoenen




Werk veilig. Lees deze instructies aandachtig.

Bedieningsknoppen

Rd4 heeft diverse type inzamelwagens in gebruik die elk hun eigen bediening kennen. De hieronder beschreven knoppen zijn voorbeelden van één type. Vraag daarom altijd vooraf aan de chauffeur waar de bedieningsknoppen precies zitten en waar ze voor dienen.

Controleer de werking van de diverse bedieningsknoppen voordat u met het voertuig uitrijdt.



NOODSTOP

(altijd de rode knop) Deze knop legt het hele mechanisme stil. U gebruikt deze knop bijvoorbeeld als er iets of iemand bekeld raakt. De perswagen stopt dan direct met persen en er klinkt een noodsignaal in de cabine.

RESETKNOP

(meestal gele knop met drie pijltjes) De resetknop zorgt ervoor dat alle kracht van het persmechanisme wordt afgehaald. Wanneer er bijvoorbeeld iemand bekeld is geraakt kan deze worden bevrijd. U gebruikt deze knop nadat u de noodstop heeft ingedrukt.

ZOEMERKNOP

(meestal zwart met afbeelding van een bel/hoorn) Via deze knop kan men een (afgesproken) signaal geven naar de chauffeur in de cabine. Dit signaal is afwijkend van de noodstop.

Voertuig

De kraakperswagen is voorzien van de volgende (wettelijk voorgeschreven) veiligheidsmiddelen:



Een camera achter de wagen en een monitor in de cabine zodat de chauffeur ziet wat er achter het voertuig gebeurt.



Bij achteruitrijden klinkt een geluidssignaal.



Een zwaailicht.



Een brandblusser.



Een EHBO-does.



5 liter water.



Een Eerste Hulp Instructie Kaart (rood gekleurd).



Daarnaast is het voertuig voorzien van communicatieapparatuur zoals een mobiele telefoon.



Op de achterkant van de wagen is aan beide zijden een knop geplaatst waarmee een akoestisch signaal aan de chauffeur gegeven kan worden (zoemerknoppen).



Aan de zijkanten en/of achterzijde van het voertuig is een noodstopknop (rode drukknoop) aanwezig waarmee het kraakpersmechanisme in geval van een ongeval direct kan worden stopgezet. Bij gebruik van de noodstop klinkt een geluidssignaal in de cabine.

Veiligheidsinstructies

De veiligheid gaat ieder van ons aan. Draag daarom ook verantwoording, wijs andere inzamelaars op gevaarlijk of onverantwoord gedrag en ben zelf een voorbeeld als het gaat om veiligheid en verantwoord werken.

- Gebruik veiligheidsvest en handschoenen.
- Trek stevige (veiligheids)schoenen aan. Er moet veel gelopen worden en het werk is zwaar.
- Beladen is teamwerk. Spreek van tevoren met uw collega en de chauffeur af, hoe te handelen in bepaalde situaties zoals stoppen van de vuilniswagen, wegrijden enzovoorts.
- Schenk continue aandacht aan het verkeer. Steek niet zomaar de weg over. Blijf opletten.
- Voer alleen de handelingen uit die zijn opgedragen, voorgedaan of uitgelegd.
- Doe niet mee aan geintjes of ruzies; in een werk-omgeving is dit te gevaarlijk.
- Bedwing de lust tot onderzoek; "probeer eens of dat gaat" is veel te gevaarlijk.
- Neem geen risico's en stel gerust de nodige vragen aan de ervaren mensen (chauffeur).
- Veiligheidsvoorzieningen mogen nooit gewijzigd, omzeild of buiten werking gesteld worden! Bij storingen aan het persmechanisme is extra waakzaamheid geboden. Experimenteer daarom niet. Klim nooit in de persruimte. Help het mechanisme beslist niet even een "handje", voordat u het weet bent u een "handje" of "voetje" kwijt of zelfs nog erger.
- Als u met het beladingsmechanisme werkt, mag u geen loshangende kleding of sieraden dragen. Nonchalance is vaak de oorzaak van ongevallen.
- Laat nooit het persmechanisme werken als iemand op de treeplank staat of tijdens het rijden.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Alle informatie over veiligheid die je als belader moet weten.